

aerator

Ilmansuodatin

VILEDON

HOITO

Suodatin on puhdistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuussa.

Suodatin otetaan ulos ja huuhdellaan lämpösellä vedellä (kork. 40°C) ja puhdistetaan pölymurilla puhaltaen. Mikäli suodattimeen kertynyt pöly on rasvaista voi huuhteluveteen lisätä jotakin pesuainetta. Myöskin voidaan huuhteluna käyttää jotain liuotinta kuten esim. hiilitetrakloridia, trikloretyleniä tai bensiiniä, joiden käytön jälkeen suodatin on huuhteltava vedellä. Suodatinmatto kestää normaalisti keskimäärin 20 pesukertaa. On huomiotava, ettei sitä saa puristella tai kiertää pesun yhteydessä. On edullista pitää toinen suodatin (kehys + matto) varalla, jolloin koje voi olla käynnissä koko ajan vaihtamalla puhdistukseen ryhdyttäessä toinen suodatin kojeeseen. Suodatinkehystä voidaan käyttää myös suodatinmaton kuivaustelineenä. Ulkoilman lämpötilan ollessa pakkasen puolella on erittäin tärkeää, että suodatinmatto on täysin kuiva ennenkuin se asetetaan paikoilleen kojeeseen, sillä jäätyessään suodatinmatto ei säilytä suodatusominaisuuksiaan. Asetettaessa suodatinta takaisin paikoilleen on tarkistettava, että suodatinmaton karhea puoli tulee ilman tulopuolelle sekä suodatinmatto tiiviisti kehukseen. Liikkuvia osia on voideltava ohueholla öljyllä kaksi kertaa vuodessa.

Sisäänotto-osan kotelo on puhdistettava sekä sisä- että ulkopuolelta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ennen puhaltimen käynnistämistä on irronnut pöly ja lika tarkoin poistettava kotelon sisältä.

Säätölaitteita on hoidettava niiden valmistajan antamien ohjeitten mukaisesti.

